

Manuel d'installation du Cover Catch

Étape n°1

Positionnez les deux supports sur le côté du spa, espacés de 60 à 90 cm l'un de l'autre, et à 30 cm minimum au-dessus du sol.

Étape n°2

Fixez chaque support du Cover Catch à la jupe du spa à l'aide de 6 vis (voir schéma).

Placez les cache-vis sur la tête des vis après avoir resserré ces dernières.

